












AXEL


PREMIUM LINE




USER MANUAL












TOREBKI ZE ŚRODKIEM OSUSZAJĄCYM



- PL** Torebki ze środkiem osuszającym wewnątrz. Nie jeść. Wyrzucić po rozpakowaniu produktu.

.....

SZANOWNI RODZICE

Gratulujemy Państwu zakupu wózka spacerowego **AXEL** firmy **BABY DESIGN GROUP**.
Podróż Państwa dziecka będzie w nim z pewnością bezpieczna, komfortowa i przyjemna.

Ważne - Zachowaj te instrukcje do przyszłego zastosowania.

Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy.

A. ELEMENTY SKŁADOWE WÓZKA

1. Stelaż wózka z tapicerką
2. Koło tylne – 2 sztuki
3. Koło przednie – 2 sztuki
4. Bariereka
5. Pokrowiec na nogi
6. Zestaw montażowy koła tylnego - 2 zestawy

ROZKŁADANIE WÓZKA

- B. Odbezpiecz zatrzask blokady
- C. Rozłóż wózek pociągając za uchwyt do góry, aż do zablokowania zamków z obydwu stron wózka.
- D. **UWAGA:** Przed posadzeniem dziecka w wózku sprawdź, czy zamki są prawidłowo zabezpieczone.

MONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH I TYLNYCH

E. MONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH

Wsuń przedni zestaw koła w piastę, aż do zablokowania (usłyszysz wyraźne kliknięcie).
Upewnij się, że koło jest właściwie zablokowane. Powtórz czynność z drugiej strony.

F. MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

Wsuń wystającą oś koła tylnego w otwór tylnej osi wózka.

G. Nasuń na tylną oś podkładkę (1) i następnie wsuń zawleczkę zabezpieczającą w otwór znajdujący się na wystającej części osi (2).

H. Zamknij całość kołpakiem.

Powtórz powyższe czynności dla drugiego koła.

UWAGA: Upewnij się, że koła są prawidłowo zamocowane.

I. KOŁA PRZEDNIE OBROTOWE

Przesuń blokadę w dół, aby zablokować przednie koło obrotowe. Unieś blokadę, w celu odblokowania przedniego koła.

UWAGA:

Koła samonastawne muszą być odblokowane przed cofnięciem!!! Nieprzestrzeganie zasad obsługi kół samonastawnych może spowodować uszkodzenia mechaniczne elementów jezdnych, które nie będą podlegać reklamacji.

J. MONTAŻ I DEMONTAŻ BARIERKI

Aby zamontować barierkę wsuń jej zakończenia w przeznaczone do tego otwory znajdujące się na konstrukcji wózka.

.....

K. W celu zdemontowania barierki, wciśnij jednocześnie oba przyciski znajdujące się po jej bokach i wysuń ją z wózka.

L. OBSŁUGA HAMULCA

Naciśnij stopą pedał hamulca, aby zablokować tylne koła. Unieś stopą pedał hamulca w celu jego zwolnienia.

REGULACJA OPARCIA

M. W celu opuszczenia oparcia ściśnij przyciski regulatora oparcia **(1)** i jednocześnie przesun regulator w dół **(2)**, aż do uzyskania żądanej pozycji.

N. W celu podniesienia oparcia chwyć uchwyt paska regulatora **(1)** i jednocześnie pchnij regulator w wybrane położenie **(2)**.

O. OBSŁUGA BUDKI

W celu zmiany położenia budki chwyć za jej szczyt i ustaw w wybranej pozycji.

P. Budka w wózku Axel ma możliwość dodatkowego poszerzenia. W tym celu rozepnij suwak znajdujący się w jej tylnej części **(1)** i pociągnij budkę do przodu **(2)**.

Q. REGULACJA PODNÓŻKA

W celu opuszczenia podnóżka wciśnij przyciski znajdujące się po obu jego stronach **(1)** i jednocześnie opuść podnóżek **(2)**.

R. W celu podniesienia podnóżka unieś jego koniec.

DEMONTAŻ KÓŁ

S. DEMONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH

Wciśnij przycisk blokady **(1)** i jednocześnie wysuń przednie koło z piasty **(2)**.

T. DEMONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

Zdemontuj kołpak z koła

U. Wysuń zawleczkę zabezpieczającą z otworu znajdującego się na zakończeniu osi **(1)** oraz zdemontuj podkładkę **(2)**. Wysuń koło z osi.

SKŁADANIE WÓZKA

Rozłóż oparcie do pozycji leżącej, złoż budkę, odblokuj przednie koła.

V. Wciśnij mały przycisk znajdujący się pod uchwytem wózka **(1)** i następnie duży przycisk znajdujący się obok niego **(2)**. Jednocześnie Pchnij uchwyt w celu złożenia wózka **(3)**.

W. Upewnij się, że blokada zabezpieczyła wózek przez przypadkowym rozłożeniem.

OBSŁUGA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

X. Zepnij pasy klamrą **(1)** i wyreguluj długość pasów sprzączkami **(2)**.

Y. POKROWIEC NA NOGI

Zamocuj pokrowiec na barierce za pomocą nap i gumek na stelażu wózka.



CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

Części wózka wykonane z tworzywa sztucznego oraz pasy można czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować agresywnych środków piorących.

Części metalowe wcieraj suchą szmatką, usuwając kurz i wodę. W przypadku zabłocenia lub po jeździe w okresie zimowym konserwuj je używając preparatów o właściwościach smarnych.

Instrukcja czyszczenia tapicerki: czyścić przy użyciu ściereczki z delikatnym detergentem, nie namaczać, nie wirować, suszyć rozłożone.

Okresowo sprawdzaj luzy śrub i wymieniaj uszkodzone części. Smaruj elementy jezdne tj. piasty kół, osie najlepiej używając popularnych preparatów np. smar silikonowy, szczególnie po jeździe w terenie piaszczystym lub w okresie zimowym. Agresywne środki mogą spowodować korozję. Pamiętaj również o konserwacji wszystkich elementów metalowych.



OSTRZEŻENIE

- OSTRZEŻENIE To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
- OSTRZEŻENIE Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.
- OSTRZEŻENIE Zawsze używaj systemu zapięć.
- OSTRZEŻENIE Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
- OSTRZEŻENIE Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.
- OSTRZEŻENIE Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- OSTRZEŻENIE Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy Twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
- OSTRZEŻENIE Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie używaj produktu oraz skontaktuj się z serwisem firmy Baby Design Group lub sprzedawcą.
- OSTRZEŻENIE Używaj uprząży, gdy Twoje dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- Hamulce powinny być włączone, gdy wkłada się i wyjmuje dziecko.

www.espiro.eu

BABY DESIGN GROUP SP. Z O.O. SP. K.

ul. Warszawska 8
42-262 Poczesna
POLAND

tel. +48 (34) 360 46 64
tel. +48 (34) 360 46 65
serwis +48 (34) 364 30 53
fax. + 48 (34) 364 36 41
email: biuro@babydesign.eu
serwis@babydesign.eu